



FI249

HINAUSLIINA

TEKNISET TIEDOT

- Murtolujuus: 7500kg
- Pituus: 5m

HINAUSOHJEET

- Varmista ennen hinauksen aloittamista, että hinattavan ajoneuvon jarrut, ohjaus ja ajovalot toimivat.
- Hinaavan ajoneuvon tulee ajaa hitaasti, vaihtaa vaihteita nopeasti ja kiihdyttää pehmeän tasaisesti.
- Hinattavan ajoneuvon on varmistettava, että hinausköysi pysyy koko ajan kireällä.
- Mikäli hinattava ajoneuvo on automaattivaihteinen, tehostetuilla jarruilla tai ohjaustehostimella varustettu, selvitä tällöin hinausohjeet ajoneuvon käsikirjasta.
- Noudata aina maakohtaisia liikennesäätöjä.

HUOLTO

- Voitele metalliosat aina tarvittaessa.
- Pidä hinausliina aina kuivana.



FI249

BOGSERLINA

TEKNISKA DATA

- Brottstyrka: 7500kg
- Längd: 5m

BOGSERINGSANVISNINGAR

- Kontrollera före bogsering att det bogserade fordonets bromsar, styrning och belysning fungerar ordentligt.
- Dragfordonet måste köra långsamt, växla upp/ner snabbt och accelerera mjukt för att undvika ryck.
- Föraren i det bogserade fordonet ska se till att hålla bogserlinan spänd hela tiden.
- Se fordonets manual om du bogserar ett fordon med automatlåda eller servobroms/servostyrning.
- Följ alltid nationella trafikregler.

UNDERHÅLL

- Smörj metalledarna alltid vid behov.
- Håll linan alltid torr.



FI249

TOWING BELT

TECHNICAL DATA

- Breaking strength: 7500kg
- Length: 5m

TOWING INSTRUCTIONS

- Before towing, make sure the brakes, steering and lights work on the vehicle being towed.
- The vehicle towing should drive away slowly, change gear quickly and accelerate gently.
- The vehicle being towed must make sure that the rope always remains taught.
- With automatic transmission vehicles or vehicles with power brakes or power steering, consult the vehicle owner's manual for towing instructions.
- Always heed traffic regulations of the country in question.

MAINTENANCE

- Grease metal parts when required.
- Always keep the towing belt dry.