






## Siivapyörän / laipan asennus vesipumppuun

Varmista, että  
siivapyörä / Laippa  
on kohtisuorassa  
akselia nähden



Tue akselia vesipyörän takaa niin ettei se pääse liikkumaan