



Autotalli / Garagetält

XK6272

i = Hyödyllistä tietoa
= Nyttig information



ShelterLogic®


16.06.2015



x5+

± 6:00

www.shelterlogic.eu



FI

SE

Runko: pulverimaalattu DuPont™-teräsrunko Ø 60 mm, (vahvuus 2,6 mm).
Pressu: vedenpitävä ja UV-käsitelty polyetyleni, 241 g/m², vahvistetut saumat

TÄRKEÄÄ:

Ennen kokoamista lue ja sisäistä kokamisohjeet sekä varoitukset. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

VAROITUKSET:

1. Autotallin pressu on helppo irrottaa ja varastoida nopeasti ennen sään huononemista. Jos alueellesi on ennustettu voimakasta tuulta tai erityisen huonoa säätä, suosittelemme irrottamaan ja varastoimaan pressun.
2. Älä pystytä autotallia räystäiden tai muiden sellaisten rakennelmien alle, joista voi pudota lunta, jäätä tai suuria vesimääriä autotallin päälle. Älä ripusta esineitä roikkumaan autotallin kabasta tai tukikapakasta.
3. Vaara: Älä pystytä autotallia sähköjohtojen läheisyyteen. Tarkista, ettei pystytyspaikan läheisyydessä ole sähkölinjoja, puunoksia tai muita autotallin yläpuolella sijaitsevia kohteita. Tarkista ennen kaivamista, ettei maan alla ole pillossa olevia putkia tai johtoja.
4. Noudata autotallin sijoittamisessa paikallisia määräyksiä, jotka koskevat väliaikaisia kaistoja.
5. Tulipalovaara. Älä tupakoi tai käytä avotulta (kuten grillejä, nuotiota, friteerauskeitintä, savustinta tai lyhtyä) autotallissa tai sen läheisyydessä. Varastoi helposti syttyviä nesteiä (bensiniä, petrolia, propaania jne.) autotallissa tai sen läheisyydessä. Älä altista autotallin kattoa tai seinä avotulle tai muille syttymislähteille.
6. Ankkuroi autotalli huolellisesti käyttöohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti. Käytäjän vastuulla on huolehtia asennuskäytännön ankkuroinnista sekä pressun kiristämisestä ja puhdistamisesta lumenesta ja roskista.
7. Ole varovainen runkoa pystyttäessäsi. Käytä suojalaseja pystytyksen aikana. Kiinnitä yläpuoliset yhteen asennuksen aikana ja varmista pultilla. Varo pulttien päitä.
8. Puhdista välittömästi katolle kertynyt lumi ja jää harjalla, mopilla tai muulla pehmeäruuansalla työkalulla. Ole erittäin varovainen, kun puudotat lunta autotallin päältä. Puhdista pressu aina ulkopuolelta käsin. Älä käytä kova- tai teräväruunaisia työkaluja kuten haravaa tai lapioita lumen poistamiseen, koska kattoon saattaa tulla reikiä.

RUNGON ASIANMUKAINEN ANKKUROINTI JA KOKOAMINEN:

RUNGON ASIANMUKAINEN ANKKUROINTI ON KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet autotallille tai sen osille sääolojen vuoksi. Ole erittäin varovainen, kun puudotat lunta paikallaan ja aiheuttaa vahinkoa, joka ei kuulu takuun piiriin. Tarkista ankkurointi säännöllisesti ja varmista siten katoksen vakaus. Valmistaja ei ole vastuussa, jos autotalli irtoaa maasta ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

VAROITUS:

1. Vältäse autotallin paikka huolellisesti. Alustan tulee olla tasainen.
2. Tarkista, onko alusta myös ominaisuuksiltaan tarkoitukseen sovelia.
3. Kiinnitystarvikkeet kuluvat käytössä. Vaihda kuluneet kiinnitystarvikkeet uusiin.
4. Älä altista autotallin pressua teräville esineille tai kulumille.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA:

1. Pura autotalli pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat tallella. Mikäli jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. Hävitä pakkauksimateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.
2. Pulttien liitäntäkohdissa olevat ruuvit on kiristettävä käsin.

HUOLTO JA PUHDISTUS:

1. Huolehdi, että pressu on aina sopivan kireällä. Se pidentää autotallin käyttöikää ja parantaa käyttömuokavuutta. Jos pressu on löysällä, se kuluu nopeammin. Älä käytä pressun puhdistamiseen vakausainetta sisältäviä tai hankaavia puhdistusaineita, vaan puhdista se meidän saippualla ja vedellä.

LISÄTIETOJA:

ISOJOEN KONEHALLI OY
KESKUSTIE 26
61850 KAUHAJOKI AS
FINLAND
TUOTEPALAUTE@IKH.FI
WWW.IKH.FI

Stomme: pulverlackerad DuPont™-stålstomme Ø 60 mm, (tjocklek 2,6 mm).
Presenning: vattenlät och UV-behandlad polyetylen, 241 g/m², förstärkta sömmar.

VIKTIGT:

Läs och förstå installationsanvisningarna, varningar och försiktighetsåtgärder innan installationen påbörjas och spara dem för framtida konsultation.

VARNINGAR:

1. Presenningen kan snabbt avlägsnas och förvaras före svåra väderförhållanden. Om starka vindar eller dåligt väder förväntas i ditt område rekommenderar vi att du avlägsnar presenningen.
2. Installera INTE nära takfötter eller andra strukturer varifrån snö och is kan falla eller mycket vatten kan rinna på ditt garagegätt. Häng INTE föremål från taket eller stödlinorna.
3. Varning: Håll avstånd till elektriska ledningar. Kontrollera plåsen med avseende på kraftledningar, trädgrenar och andra strukturer. Innan du gräver, kontrollera att det inte finns underjordiska rörledning eller kablar.
4. Konsultera samtliga lokala bestämmelser som gäller installation av tillfälliga skydd före installationen.
5. Brandfara. Rök eller använd INTE enheter med öppen låga (inklusive grillar, eldstäder, frisar, rökuppor eller lyktor) i eller nära garagegättet. Förvara INTE lättantändliga vätskor (bensin, fotogen, propan, etc.) i eller nära ditt garagegätt. Skydda taket och sidorna från öppen låga och andra flammkällor.
6. Förankra detta garagegätt korrekt. Se bruksanvisningen för ytterligare detaljer om förankring. Kunden ansvarar för korrekt förankring och för att hålla duken spänd och fri från snö och skräp.
7. Var FÖRSIKTIG när ramen reses. Använd skyddsglasögon vid installationen. Säkra och skruva samman överliggande stavar under monteringen. Se upp för stopkanten.
8. Avlägsna omedelbart eventuellt ansamlad snö och is från presenningen med en borste, mopp eller annat mjukt redskap. Var ytterst försiktig när du avlägsnar snö från presenningen – gör det alltid från utsidan. Använd INTE vassa eller hårda redskap eller instrument såsom knivar eller spadar för att avlägsna snön. Detta kan medföra att presenningen punkteras.

KORREKT FÖRANKRING OCH INSTALLATION AV RAMEN: KUNDEN ANSVARAR FÖR KORREKT FÖRANKRING AV RAMEN.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skada på enheten eller innehåll till följd av naturkrafter. Ett garagegätt som inte är säkert förankrat kan slungas iväg och förorsaka skada vilket inte omfattas av garantin. Kontrollera regelbundet förankringarna för att säkerställa skyddets stabilitet. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för föll som blåser iväg och orsakar personskada eller skada på egendom.

OBSERVERA:

1. Vaj uppställningsplats för ditt garagegätt noga. Underlaget bör vara plant.
2. Dessutom bör underlaget vara lämpligt för garagegättet.
3. Monteringsföretag är förbrukningsdelar. Monteringsföretag måste bytas om de är utslitna.
4. Presenningen bör inte komma i kontakt med vassa föremål eller kanter.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING:

1. Packa upp apparaten och kontrollera att inga delar saknas. Kontakta återförsäljaren omedelbart om någon del saknas eller är skadad. Bortskaffa förpackningsmaterialet enligt lokala bestämmelser.
2. Skruvar som kopplar ihop rören med kopplingsstycken bör dras åt för hand.

VÅRD OCH RENGÖRING:

1. Håll alltid presenningen sträckt för en sträckt presenning säkerställer lång livslängd och bästa prestanda. Lös presenning kan påskynda nedbrytningen av tyget. Använd INTE blekmedel eller starkt slipande produkter vid rengöring av presenningen. Presenningen rengörs lätt med mildt tvättmedel och vatten.

MER INFORMATION:


ISOJOEN KONEHALLI OY
KESKUSTIE 26
61850 KAUHAJOKI AS
FINLAND
TUOTEPALAUTE@IKH.FI
WWW.IKH.FI

HUOM: Perusrungon mitat ovat 9,2 x 6,1 x 5,9 m. Hankkimassasi mallissa voi olla useampia keskikaaria kuin kokoonpano-ohjeen piirustuksissa,

FI: sillä jokaista katoksen 1,2 lisämetriä kohden toimitetaan yksi lisäkaari. Perusrungon kokoonpano säilyy kuitenkin samana, ja pressu on hankkimasi mallin mukainen. Keskimääräinen kokoonpanoaika: Noin 3 tuntia + 15 minuuttia jokaista 1,2 m pituutta kohden.




OBSERVERA: Basramens storlek är 9,2 x 6,1 x 5,9 m. Modellen som du har inköpt kan ha flera mittbågar än vad bilderna visar. En extra båge

SE: levereras för varje 1,2 m av skyddets längd. Basramens montering förblir densamma och presenningen motsvarar skyddets längd. Ungefärlig monterings tid: ca. 3 timmar + 15 minuter för varje 1,2 m extralängd.






1	800384	9	11102	17	11106	25	800440
2	800385	10	800088	18	11107	26	800442
3	800383	11	WB601RS24	19	00828	27	WB602RS1
4	800389	12	800372	20	00825	28	11134
5	800391	13	11130	21	800435	29	11133
6	800390	14	11131	22	800385	30	802051
7	11105	15	800454	23	800438	31	802050
8	11104	16	00690	24	800436		


1.









2.









x4*








3.






4.










5.








6.







7.





8.



9.









10.






FL: Kun olet asentanut autotallin päädyt, kiristä kaikki liitoskohdat sopivalla työkalulla

SE: Dra åt alla kopplingar med ett lämpligt verktyg efter montering av kortsidorna






11.









a.



b.



12.




x4


13.




a.





b.




14.




15.



16.




a.




802051* + 802050 + 802050 + 802050 + 802050

b.




c.




17.


a.











b.







c.






18.




19.



20.



x10



21.

FL: Pidennä pressun käyttöikää tarkistamalla sen kireys kuukausittain ja kiristämällä sitä tarvittaessa.

SE: En sträckt presenning säkerställer lång livslängd.
Kontrollera därför månadsvis att presenningen inte är lös.

